

Videoproiector LED Home Cinema, 3800 lm, Full HD 1280x800, USB, telecomanda, Rio

Pozitionare si reglare

1. Amplasati proiectorul pe o suprafata solida, orizontala.
2. Scoateti capacul obiectivului.
3. Pozitionati proiectorul catre un perete alb folosind obiectivul. Tineti cont de distanta necesara peretelui in raport cu dimensiunea imaginii pe care doriti sa o aveti.
4. Conectati stecherul cablului de alimentare la intrarea de alimentare a proiectorului.
5. Conectati stecherul la o priza de perete.
6. Porniti alimentarea cu ajutorul comutatorului principal de alimentare.
7. Apasati butonul de pornire/oprire pentru a porni proiectorul. Dispozitivul va proiecta meniul pe perete.
8. Utilizati inelul de focalizare pentru a regla claritatea imaginii.
9. Utilizati inelul de corectie pentru a corecta imaginea daca este nevoie de o forma trapezoidala verticala.

Meniul de setari

1. Pentru a deschide meniul de setari, apasati MENU. Utilizati butoanele sageata "STANGA" si "DREAPTA" pentru a naviga intre Optiuni, Imagine, Sunet si Intrare canal.
2. Selectati un element de meniu utilizand butoanele sageata "SUS" si "JOS". Apasati ENTER pentru a deschide un element de meniu.
3. Pentru a merge un pas inapoi, apasati MENU. Apasati BACK pentru a inchide meniul de setari.